



Para hacer más económico y sencillo su proceso de cotización ¿es posible que nos envíe las medidas de las ventanas que quiere reemplazar o instalar? Esto le ayudara a ahorrar tiempo, dinero y obtener el presupuesto en forma más rápida.

**Por favor mirar imagen de lo que se debe medir.**

Se mide de muro a muro (ancho de la ventana actual, incluyendo el marco) y desde el antepecho o suelo hasta el techo (alto de la ventana).

La ventana de la izquierda tiene antepecho y dintel, es de corredera y tiene dos hojas. La ventana de la derecha es de cielo a piso es de corredera y tiene dos hojas.


**Especificar cuál es el ancho y cuál es el alto.**



**Solo si desea cerrar un balcón o terraza siga leyendo**

Adicionalmente, si fuera su caso, **indicar cuantos lados tiene la terraza**: puede necesitar solo una ventana (frontal) y una o dos laterales.

Si la mira desde el piso de arriba usted vería lo siguiente



La ventana frontal normalmente es de corredera, las laterales pueden ser fijas o de corredera. Nosotros las recomendamos correderas para una fácil limpieza.

En las esquinas donde se producen ángulos de 90° se instala un perfil tipo ¼ de rodón para dar un bonita terminación.

Si tiene alguna duda, después de haber leído esta información, por favor comuníquese con nosotros y encantados podremos solucionar sus problemas de ventanas o medidas

María de Luján Leyva M.

Ivesco E.I.R.L.  
Teléfono 2316 3300